



PRODUKTOVÝ LIST

Sika Boom® Cleaner

ČISTIČ PU PĚNY PRO PROFESIONÁLNÍ PISTOLE SIKA BOOM®

POPIS PRODUKTU

Sika Boom® Cleaner je vysoce aktivní čistič PU pěny pro pravidelnou údržbu profesionálních pistolí Sika Boom® G a odstranění nevytvrzeného materiálu Sika Boom®.

POUŽITÍ

Sika Boom® Cleaner je vhodný pro čištění aplikačních pomůcek a nástrojů po použití Sika® PU pěny. Sika Boom® Cleaner odstraňuje nevytvrzený PU materiál z nářadí. Může být rovněž použit pro odstranění nevytvrzeného materiálu ze znečištěných povrchů. Sika® Boom®-Cleaner lze použít i pro očištění mastného povrchu.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vynikající odstraňovač PU pěny
- Vynikající čistič profesionální pistole a aplikačního vybavení
- Obsahuje nástavec pro přesnou aplikaci

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Čistící prostředek na bázi rozpouštědel.
Balení	500 ml
Barva	Bezbarvý.
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby v suchu, v uzavřeném nepoškozeném balení při splnění podmínek skladování. Otevřené balení Sika Boom® Cleaner zpracujte max. do 4 týdnů.
Podmínky skladování	Skladujte za teploty +5 °C až +25 °C, v suchých podmínkách a pouze ve svislé poloze. Chraňte před přímými slunečními paprsky.
Objemová hmotnost	~0,70 kg/l

TECHNICKÉ INFORMACE

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	+5 °C až +35 °C
-------------------------	-----------------

INSTRUKCE PRO APLIKACI

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Sika Boom® Cleaner s nástavcem pro přesnou aplikaci může být použit na čištění PU pěny z aplikačních pomůcek, nástrojů a částí profesionálních pistolí nebo na odstránění nevytvrzeného materiálu ze znečištěných povrchů. Nastříkejte Sika Boom® Cleaner přímo na nevytvrzený materiál, nechte působit 5 až 10s a poté setřete čistou látkou.

Sika Boom® Cleaner bez nástavce pro přesnou aplikaci použijte na čištění PU pěny z profesionální pistole. Před vypláchnutím dávkovací pistole odstraňte všechnu vytvrzenou pěnu z povrchu. Poté našroubujte Sika Boom® Cleaner přímo na pistoli a několikrát stiskněte spoušť pro odstránění všech zbytků PU pěny. Jestliže je pistole skladována bez připojeného čističe nebo před výměnou součástek pistole doporučujeme opakovaně dokonalé čištění aby bylo zajištěno odstránění veškerých zbytků pěny uvnitř dávkovacího mechanismu.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Bezpečnostní list

OMEZENÍ

- Sika Boom® Cleaner může částečně rozpouštět nebo odbarvovat citlivé podklady (laky, barvy, plasty, textil apod.). Před každým použitím doporučujeme vyzkoušet snášlivost materiálů a stálost barev na skrytém místě.
- Vytvrzený materiál může být odstráněn pouze mechanicky.
- Neotvírejte Sika Boom® Cleaner násilím a neházejte Sika Boom® Cleaner do ohně ani po použití.
- Nestříkejte Sika Boom® Cleaner do plamene a na žhavé objekty.
- Vyhybte se při manipulaci s Sika Boom® Cleaner zdrojům zapálení, nekuřte v blízkosti Sika Boom® Cleaner.
- Sika Boom® Cleaner může bez dostatečného větrání tvořit výbušnou směs.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sika Boom® Cleaner
Únor 2019, Verze 02.01
020516020000000015

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílu v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SikaBoomCleaner-cs-CZ-(02-2019)-2-1.pdf

